

הוראות שימוש כורסה חשמלית

הרכבה

- הכורסה מאוחסנת במצב מכורק למחצה – למושב ולמשענת גב.
- הרכיבו את הכורסה על ידי הכנסת השקעים שבמשענת לבליטות שבחלקו האחורי של המושב.
- לחצו בחוזקה בשני צידי משענת הגב עד שהמשענת ננעלת במקומה בצליל קליק.
- פתחו את רגליות התמיכה האחוריות לתוספת יציבות.
- חברו את השנאי לכבל (מסולסל) היוצא מבסיס הכורסה.
- * שימו לב: בתחתית המשענת יש שלוש יציאות נוספות. אין לחבר אליהן או לגעת בהן.

פירוק

להסרת המשענת ממושב הכורסה, לחצו במברג כלפי חוץ על הלשוניות השחורות שליד שקעי החיבור בשני צידי המשענת והרימו את המשענת מהמושב.

שלט

- הלחצנים מוארים באור כחול כל זמן שהכורסה מחוברת לחשמל.
- בראש השלט יש יציאת USB להטענת מכשירים.
- כפתור עליון ימני – סגירת הדום רגליים / סגירת טילט / העברת הכורסה למצב העמדה
- כפתור עליון שמאלי – פתיחת הדום רגליים / טילט / העברת הכורסה למצב ישיבה
- כפתור תחתון ימני – הטיית משענת הגב כלפי מעלה
- כפתור תחתון שמאלי – הטיית משענת הגב כלפי מטה
- כפתור HOME – חזרה למצב רגיל

אזהרות

- אין לשבת על מסעד הרגליים.
- יש למקם את הכורסה במרחק 70 ס"מ לפחות מהקיר ו-40 ס"מ לפחות בחלק הקדמי.

