

# הוראות שימוש

## כורסה חשמלית

### הרכבה

- הכורסה מאוחסנת במצב מכורק למחצה – למושב ולמשענת גב.
- הרכיבו את הכורסה על ידי הכנסת השקעים שבמשענת לבלטות שבחלקו האחורי של המושב.
- לחצו בחוזקה בשני צידי משענת הגב עד שהמשענת ננעלת במקומה בצליל קליק.
- פתחו את רגליות התמיכה האחוריות לתוספת יציבות.
- חברו את השנאי לכבל (מסולסל) היוצא מבסיס הכורסה.
- \* שימו לב: בתחתית המשענת יש שלוש יציאות נוספות. אין לחבר אליהן או לגעת בהן.

### פירוק

- להסרת המשענת ממושב הכורסה, לחצו במברג כלפי חוץ על הלשוניות השחורות שליד שקעי החיבור בשני צידי המשענת והרימו את המשענת מהמושב.

### שלט

- הלחצנים מוארים באור כחול כל זמן שהכורסה מחוברת לחשמל.
- בראש השלט יש יציאת USB להטענת מכשירים.
- כפתור עליון ימני – סגירת הדום רגליים / סגירת טילט / העברת הכורסה למצב העמדה
- כפתור עליון שמאלי – פתיחת הדום רגליים / טילט / העברת הכורסה למצב ישיבה
- כפתור תחתון ימני – הטיית משענת הגב כלפי מעלה
- כפתור תחתון שמאלי – הטיית משענת הגב כלפי מטה
- כפתור HOME – חזרה למצב רגיל

### אזהרות

- אין לשבת על מסעד הרגליים.
- יש למקם את הכורסה במרחק 50 ס"מ לפחות מהקיר ו-40 ס"מ לפחות בחלק הקדמי.