



הוראות שימוש לגנרטור

חובה לקרוא את הוראות הבטיחות וההפעלה של הגנרטור ולפעול על פיהן במדויק.

א שינוע ואחסון:

1. בעת שינוע ואחסון, הקפידו שמכל הדלק יהיה ריק.
2. אין להטות את הגנרטור.

ב מילוי דלק:

1. יש למלא בבנזין 95 בלבד.
2. אין לתדלק בזמן שהגנרטור דלוק.
3. עודפי דלק שנשפכו מחוץ למכל חובה לנגב לפני הפעלה.

ג לפני השימוש:

1. הניחו את הגנרטור במקום פתוח ומאוורר לחלוטין [לא חלון] לצורך פליטת העשן [עדיפות לחצר מקורה], ומוגן מפני גשם ושלג.
2. הניחו את הגנרטור במצב אופקי על משטח יציב וחזק.
3. ודאו שכבל החשמל תקין ופרוס כולו [ולא מגולגל חלקית].
4. יש להרחיק ממוצרים ומחומרים דליקים/שומניים.
5. הגנרטור פולט מזהמים. יש להרחיקו כ-10 מטר לפחות ממקום שהייתם של בני אדם.
6. אין להפעיל באמצעות הגנרטור מכשירים בהספק גבוה מהמצוין על הגנרטור, וכן יש להשתמש בו רק למכשירים שאישרה המחלקה להתאמת צריכת החשמל.

ד הוראות הפעלה:

1. מלאו דלק [בנזין 95] כמעט עד למעלה.
2. סגרו היטב את הפקק וכוונו את פקק מכל הדלק למצב on.
3. כוונו את כפתור ההפעלה למצב choke.
4. משכו בחוזקה את ידית ההתנעה.
5. לאחר ההתנעה כוונו את כפתור ההפעלה למצב on.
6. המתינו 2 דקות, ולאחר מכן חברו את המכשירים הנצרכים.
7. סכנת כווייה: אין לגעת בגנרטור בעת הפעלתו וכן עד התקררותו לאחר הכיבוי.

אין לבצע שום תיקון או מילוי שמן כלל!
'עזר מציון' לא תישא בשום אחריות לנזק גוף/רכוש כתוצאה משימוש במכשיר!